



Count on it.

Boquillas de inundación de la Serie Toro 500

ASPERSORES

Características

- Para utilizarse con elevadores fijos
- Caudal ajustable (modelos de inundación)
- Filtro desmontable para facilitar la limpieza
- Fabricados con acero inoxidable y plástico especial de larga duración



Burbujeador de inundación Serie 500



Burbujeador de inundación

Especificaciones

- Caudal: 4,9–16,8 L/min (1.08–3.70 GPM)
- Presión recomendada: de 1,4 a 3,5 bares
- Presión máxima: 5,2 bares
- Toma rosca hembra de 1/2"

Burbujeador de chorro ajustable - Sistema métrico					
Modelo	Arco	bares	kPa	Kg/cm ²	L/min
514-20	(360°)	1,0	100	1,02	6,32
		Inundación	1,25	125	1,28
	•	1,5	150	1,53	7,84
		1,75	175	1,79	8,38
		2,0	200	2,04	8,93
		2,25	225	2,30	9,28
		2,5	250	3,55	9,65
		2,75	275	3,81	10,20

Burbujeador de chorro ajustable - Sistema inglés			
Modelo	Arco	psi	gal/min
514-20	(360°)	15	1.70
		Inundación	20
	•	25	2.20
		30	2.40
		35	2.50
		40	2.70

Características

- Selección de varios arcos de riego
- Ajuste de radio hasta en un 50%
- Boquillas de riego con compensación de presión que mantienen la presión a 2 bares cuando ésta excede dicha cifra
- Se usa con el adaptador para arbustos, el difusor de la Serie 570Z, el vástago 570 y el tubo de extensión



Burbujeador de chorro de la Serie 500

Especificaciones

- Caudal: 2,2–9,1 L/min (0.49–2.02 GPM)
- Franja de presiones recomendado: de 0,7 a 2,8 bares
- Presión máxima: 5,2 bares

Modelo	Arco de riego	Icono	1 bares		1,5 bares		2 bares		2,5 bares		3 bares	
			Radio	L/min	Radio	L/min	Radio	L/min	Radio	L/min	Radio	L/min
511-30	2/60°	☺	3,6	4,84	4,4	5,99	4,8	6,95	5,1	7,62	5,3	8,25
512-30	4/60°	☺☺	2,5	6,72	3,1	8,30	3,3	9,59	3,7	10,71	4,2	11,81
514-30	6/60°	☺☺☺	2,1	8,38	2,5	10,27	3,0	11,89	3,2	13,30	3,5	14,67
516-30	2/180°	☺☺☺☺	3,6	4,84	4,4	5,99	4,8	6,95	5,1	7,62	5,3	8,25

Modelo	Arco de riego	Icono	10 psi		20 psi		30 psi		40 psi	
			Radio	gal/min	Radio	gal/min	Radio	gal/min	Radio	gal/min
511-30	2/60°	☺	10'	1.08	14'	1.52	16'	1.87	17'	2.10
512-30	4/60°	☺☺	7'	1.50	10'	2.11	11'	2.58	13'	2.98
514-30	6/60°	☺☺☺	6'	1.89	8'	2.61	10'	3.20	11'	3.70
516-30	2/180°	☺☺☺☺	10'	1.08	14'	1.52	16'	1.87	17'	2.10



Count on it.

Worldwide Headquarters
The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Phone: 952-888-8801
Fax: 952-887-7265
www.toro.com

SP Publicación nº: 200-xxxx Impreso en EE.UU
©2005 The Toro Company
– Todos los derechos reservados.